

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ DO POPIOŁU 18V



INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ DO POPIOŁU 18V

1. Uchwyt nośny
2. Gniazdo akumulatora
3. Otwór wylotowy
4. Włącznik/wyłącznik
5. Otwór zasysania
6. Wąż zasysający
7. Rura aluminiowa
8. Dysza płaska
9. Klamra
10. Pojemnik na popiół
11. Filtr

Drogi użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z urządzeniem w kolejności rozdziałów i zachowanie tej instrukcji na przyszłość.

Proszę przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje dotyczące uruchomienia i obsługi. Dołącz ją do produktu, gdy przekażesz go innym.

1. Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi lub na produkcie zastosowano następujące symbole:



OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przeczytaj instrukcję obsługi.



Ogólny znak ostrzegawczy - Bądź czujny i świadomy typowych zagrożeń.



CE oznacza "Conformité Européenne", co oznacza "zgodność z dyrektywami UE". Za pomocą oznaczenia CE producent potwierdza, że to elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.



Nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi

2. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, używaj urządzenia tylko zgodnie z tą instrukcją.

- Upewnij się, że naklejki z symbolami bezpieczeństwa na urządzeniu są zawsze czyste i czytelne.
- Używaj urządzenia tylko w sektorze prywatnym i tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłego użytku przemysłowego.
- Nigdy nie odkurzaj wody ani innych płynów, płonących lub tłących się przedmiotów. Odkurzacz popiołu jest przeznaczony do zasysania schłodzonych popiołów. Używaj tylko odkurzacza zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie włożony filtr.
- Nie używaj odkurzacza do popiołu na wilgotnych powierzchniach lub na zewnątrz. Nie używaj go mokrymi rękami.
- Upewnij się, że w wężu ssącym nie gromadzą się duże cząsteczki i nie utrudniają przepływu powietrza. Nie kontynuuj odkurzania, jeśli otwór ssący jest zatkany, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- To urządzenie nadaje się tylko do normalnego użytku domowego.
- Następujące elementy / substancje nie powinny być zasysane przez odkurzacz:

- Palące się, dymiące lub gorące przedmioty / substancje, takie jak popiół, papierosy lub zapalki;
- Ciecze;
- Zbyt duże przedmioty;
- Ostre przedmioty jak, gwoździe;
- Substancje lotne, gazy łatwopalne, kwasy, odpady powodujące ryzyko wybuchu itp. ;
- Niebezpieczne substancje, takie jak azbest itp.;
- Substancje wysoce łatwopalne, takie jak benzyna, olej opałowy itp. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym substancje te są lub mogą być;
- Mąka, cement, wapień, gips lub proszek grafitowy itp. Mogą wpływać na wentylację, uszkadzać silnik i powodować przeciążenie.
- Po każdym użyciu odkurzacza opróżnij pojemnik i wyczyść go, aby zapobiec gromadzeniu się materiałów, powodując zagrożenie pożarem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub które mają niewielkie doświadczenie lub wiedzę na temat urządzenia, chyba że nadzoruje je osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i podała instrukcje użytkownika urządzenia.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

2.1. Zawartość dostawy

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorem 2,0Ah BT-CLB001 (poz. 7062517) lub z akumulatorem 4.0Ah BT-CLB002 (poz. 7062518).

Bateria i ładowarka nie są zawarte w zestawie

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu i akumulatora!

Jeśli urządzenie będzie zasilane nieodpowiednią baterią, urządzenie i bateria mogą ulec uszkodzeniu. Obsługuj urządzenie tylko z zalecaną baterią. Aby naładować akumulator, wymagana jest ładowarka BT-CLC001 (pozycja 7062519).

3. Przed pierwszym użyciem

Wymij maszynę i akcesoria z opakowania. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych i nie używaj go, jeśli jest uszkodzony. Trzymaj materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

4. Zawartość opakowania

1 x Odkurzacz
1 x Rura zasysająca odporna na temperaturę
1 x Rura aluminiowa 23cm
1 x Filtr
1 x Dysza płaska
1 x Instrukcja obsługi

5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz popiołu jest przeznaczony do odkurzania popiołów z kominków, pieców, rusztów lub innych małych pieców.

OSTRZEŻENIE: Nie odkurzaj płonących lub tłących się przedmiotów lub gorącego popiołu.

6. Wybór filtra

Używaj tylko filtrów specjalnie zaprojektowanych dla tego urządzenia. Numer artykułu: 7063529.

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ DO POPIOŁU 18V

7. Opróżnij pojemnik na popiół i czyszczenie filtra

Wyczyść filtr po każdym użyciu. Opróżnij pojemnik na popiół, gdy moc ssania spadnie. Schłodzony popiół tworzy skorupę popiołu na zewnątrz filtra, co powoduje zatkanie filtra i niewłaściwą wentylację silnika.

- 7.1. Najpierw wyłącz odkurzacz i wyjmij akumulator przed wyjęciem pojemnika na popiół.
- 7.2. Wytrzep proch. Najlepiej czyścić filtr na zewnątrz za pomocą szczotki ręcznej, sprężonego powietrza lub podobnego środka.

8. Włączanie/wyłączanie

- 8.1. Odkurzacz musi być wyposażony w wystarczająco naładowany akumulator.
- 8.2. Włączyć włącznikiem ON / OFF (4), naciskając przetącznik.
- 8.3. Aby go wyłączyć, naciśnij ponownie przetącznik. Zawsze odłączaj przewód zasilający, gdy nie używasz odkurzacza.

Używając węża ssącego, upewnij się, że nie ma zatamów, ponieważ spowoduje to uszkodzenie węża i nie będzie generowana wystarczająca moc ssąca. Umieść wąż ssący tak, aby tworzył naturalną krzywiznę podczas ssania.

9. Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj ładowarkę od sieci przed wykonaniem konserwacji lub czyszczenia. Wyjmij baterię przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia urządzenia.

9.1. Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które należy naprawić.

9.2. Czyszczenie

- Osłony, otwory wentylacyjne i obudowy silnika powinny być możliwie wolne od kurzu i brudu. Wytrzyj elektronarzędzie czystą szmatką lub przedmuchać sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem
- Zalecamy czyszczenie elektronarzędzia natychmiast po każdym użyciu.
- Elektronarzędzie należy regularnie czyścić wilgotną szmatką i miękkim mydłem.

Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników; mogą one zaatakować plastikowe części elektronarzędzia. Upewnij się, że do elektronarzędzia nie dostanie się woda.

10. Przechowywanie

- Wyczyść urządzenie przed każdym przechowywaniem.
- Przed schowaniem urządzenia sprawdź wszystkie części i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu suchym, chronionym przed kurzem, brudem i ekstremalnymi temperaturami.

11. Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 18 V DC
Moc silnika: 140 W.
Przepływ powietrza: 11 l / s
Zasysanie: ≥ 9 kPa
Moc Air Watt: 30 W.
Maksymalna zawartość pyłu: 8 l
Zawartość pojemnika: 12 l
Poziom hałasu: 75 dB (A)
Filtr: F7

Wymiary: 34 × 24 × 24 cm
Waga netto (bez baterii): 2390 g

*Obciążenia hałasem i drganiami mogą różnić się od podanych wartości użytkowych, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.

11.1. Poziom wibracji

Poziom emisji drgań podany w niniejszej instrukcji został zmierzony za pomocą znormalizowanego testu zgodnie z EN 60745; Można go użyć do porównania jednego narzędzia z drugim oraz jako wstępnej oceny narażenia na wibracje podczas korzystania z narzędzia do określonych zastosowań.

- używanie tego narzędzia do innych zastosowań lub z innymi lub źle utrzymanymi akcesoriami może znacznie zwiększyć poziom ekspozycji.
- Czasy, gdy narzędzie jest wyłączone lub gdy jest uruchomione, ale nie jest używane, może znacznie zmniejszyć poziomy ekspozycji.

Chroń się przed skutkami wibracji, utrzymując narzędzie i jego akcesoria, utrzymując ciepło dłoni i organizując przepływ pracy.

12. Utylizacja

Elektronarzędzie jest zamknięte w opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Opakowanie to jest surowcem i dlatego nadaje się do ponownego wykorzystania lub może zostać zwrócone do recyklingu. Elektronarzędzie i jego akcesoria są wykonane z różnych materiałów, takich jak Metal i tworzywa sztuczne. Wadliwe komponenty dostarczyć do usuwania odpadów niebezpiecznych. Zapytaj w specjalistycznym sklepie lub w lokalnym urzędzie!

Produkt i instrukcja obsługi mogą zostać zmienione. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia!

12.1. Baterie

Podczas utylizacji baterii należy rozważyć ochronę środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie przyjaznej dla środowiska utylizacji

13. Deklaracja zgodności WE

My, Batavia GmbH, Weth, Wassebaliestraat 6b, NL-7951 SN Staphorst, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt Odkurzacz akumulatorowy typu BT-CAVC001, nr artykułu 7063509, spełnia zasadnicze wymagania dotyczące ochrony określone w dyrektywach europejskich 2014/35 / UE (LVD), 2014 / 30 / EU (EMC), 2011/65 / EU (RoHS) i ich zmianach. Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014 + A13: 2017

EN60335-2-2: 2010 + A11: 12 + A1: 13

EN62233: 2008

EK1 498-11: 2011

EN55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN55014-2: 2015

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

WWA: AfPS GS 2014: 01