

Instrukcja obsługi szablonu do frezowania

Szablon frezarski pomaga wykonać kieszeń dla uchwytów Button-fix Typ 1, Typ 1 Bonded, Typ 1 Metal i Typ 1 Flush. Zalecamy używanie szablonu z frezem 12 mm jak i pierścieniem 16 mm.

Wybór otworu

Szablon posiada trzy wyraźnie zaznaczone otwory. Pierwszy otwór jest przewidziany do uchwytu Typ 1 Metal, drugi do Typ 1 Fix jak i Typ 1 Bonded, z kolei trzeci do Typ 1 Flush. Do dyspozycji posiadamy linie pomocnicze wyznaczające środek guzika, pionowe ułożenie łącznika jak i przymiar z odległościami 5 mm.

Dla Typ 1 Fix jak i Typ 1 Metal dostępne są otwory o średnicy 3 mm do zaznaczenia miejsc montażowych jeżeli jest to potrzebne.

Frezowanie na powierzchni płyty

Jeżeli niezbędne jest osadzenie uchwytu w płycie, należy ustawić szablon w żądanej pozycji. Dla ułatwienia na szablon naniesione są linie środkowe owalnych kieszeni. Zamocować szablon na przedmiocie za pomocą zacisków lub przy pomocy wkrętów z łbem stożkowym (maksymalnie $\varnothing 4,5$ mm)

Frezowanie na powierzchni bocznej płyty

Uchwyt Typ 1 Flush można osadzić na powierzchni bocznej płyty o grubości minimum 28 mm. Dla tego zastosowania należy w pierwszej kolejności przykręcić listwę do szablonu posługując się podłużnymi otworami. Następnie zamocować listwę do obiektu za pomocą zacisków. Ustawić szablon tak aby linia środkowa była poprawnie ustawiona.

Kiedy szablon zostanie poprawnie ustawiony należy go zamocować dodatkowymi wkrętami do listwy.

Kontrolować aby szablon był mocno i bezpiecznie zamocowany przed przystąpieniem do frezowania. Unikać kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami jak i środkami czyszczącymi.

